Ausgang **1 bis 8**: An diesen Ausgängen wird der Reihe nach ein Gatesignal ausgegeben, solange der jeweilige Schritt aktiv ist. Das wird durch eine LED jeweils rechts neben dem Ausgang angezeigt.