

Out: Ausgang für das Gatesignal. Verzögerung und Dauer werden durch die Regler »Del.« und »Len.« eingestellt. Eine LED unter der Ausgangsbuchse zeigt dieses Gatesignal an.

