

Die Buchsen werden nicht nach Ein- oder Ausgängen unterschieden. Audiosignale oder Steuerspannungen können an bis zu 7 Empfänger verteilt werden (abhängig von den »Bus«-Schaltern).

