

Group: Taster zum Umschalten zwischen der Gruppe der Performance- und der Config-Menüs des Moduls (und wieder zurück). Beim Aktivieren der Performance-Menüs werden die LEDs von oben nach unten durchlaufen, beim Aktivieren der Config-Menüs von unten nach oben.

Menu: Taster zur Auswahl und Bearbeitung des jeweiligen Menüs in der zuvor gewählten Gruppe. Beim ersten Antippen wird die oberste LED blinken (langsam bei Config-Menüs, schnell bei Performance-Menüs). Drücken Sie so oft auf diese Taste, bis das gewünschte Menü erreicht ist. Nach dem untersten Menü verlassen Sie mit dem nächsten Tastendruck die Bearbeitung wieder (keine der 6 Menü-LEDs blinkt mehr).

Inc./+: Taster zum Erhöhen des aktuell ausgewählten Menü-Wertes.

Dec./-: Taster zum Senken des aktuell ausgewählten Menü-Wertes.

