

Contr. Board: Anschluss für den Ribbon Controller. Achtung: der Anschluss hat zwar das mechanische Format eines USB-Anschlusses, der Controller ist aber kein USB-Gerät. An die Steuer-elektronik können auch keine USB-Geräte angeschlossen werden!

