

**Input Level:** Abschwächer für den Audioeingang.

**Frequency (4 Regler):** Eckfrequenzen der 4 Filter.

**Resonance (4 Regler):** Resonanzen der 4 Filter.

**Mode (4 Schalter):** Umschaltung zwischen Bandpass- («Band») und Tiefpass- («Low») Betriebsarten der 4 Filter. In Mittelstellung des dreistufigen Schalters wird das Filter ausgeschaltet.

**Level (4 Regler):** Regler zum Mischen der Anteile der 4 parallel geschalteten Filter am Ausgangssignal.

