

**Rate** regelt die Periodendauer zwischen zwei Zufallsimpulsen: Bei niedriger Position des Reglers erhält man (anders herum, als in der PDF-Anleitung angegeben) einen dem weißen Rauschen ähnlichen Klang. Bei höheren Positionen verändert sich das Spektrum des Rauschens aufgrund der immer geringer werdenden Dichte der Pulse, bis man bereits einzelne Pulse hört. Wenn noch langsamer getaktete Zufalls-Pulse gewünscht werden, ist die Ansteuerung des A-117 mit dem Rechteck-Ausgang eines LFOs erforderlich.

