

A-106-6 XP VCF

16-fold VC XPander Filter

Lev.: Abschwächer für den Audioeingang.

Frq.: Regler für die Eckfrequenz, betrifft alle Filtermodi.

FCV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »FCV2«.

QCV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »QCV«.

Q: Regler für die Resonanz des Filters. Selbstoszillation wird nur bei den Filter-Modi der rechten Filtergruppe erreicht.

Filter Group Schalter: Zur Auswahl der linken bzw. rechten Filtergruppe.



L Low Pass
H High Pass
B Band Pass
A All Pass
N Notch

1,2,3,4 = Number of Poles

DOEPFER