

Mit **Prg** können Sie eine bearbeitete »Filter-Chain« permanent auf einem der 64 Speicher ablegen. Im Display erscheint »P« und eine zweistellige Ziffer der zuletzt gespeicherten »Filter-Chain«.

Mit **Chain** können Sie eine der 64 gespeicherten »Filter-Chains« laden. Im Display erscheint »C« und eine zweistellige Ziffer der zuletzt geladenen »Filter-Chain«.

Mit der Taste **Step** wird im Display (darüber) die Nummer des aktuell angewählten Steps (1-32) angezeigt (»S« und eine zweistellige Nummer).

Filter zeigt im Display den Filtertyp des aktuellen Steps an (»F« und eine zweistellige Nummer von 1 bis 36).

Der **Value** Regler (Endlos-Drehregler) dient zur Einstellung von Step, Filtertyp oder Speicherplatz zum Laden bzw. zum Speichern der Chains – abhängig von der gewählten Betriebsart.

Der **Audio In** Regler ist ein Abschwächer für den Audioeingang des Filters.

