

Frequ.: Regler für die Eckfrequenz, betrifft alle Filtermodi.

CV2: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV2«.

CV3: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV3«.

Audio Level: Abschwächer für den Audioeingang.

Emph.: Regler für die Resonanz des Filters.

