

- Lev:** Abschwächer für den Audioeingang.
- Frq:** Regler für die Eckfrequenz aller vier Filtermodi.
- FCV:** Abschwächer für den Steuerspannungseingang „FCV2“.
- Q:** Regler für die Resonanz des Filters.
- QCV:** Abschwächer für den Steuerspannungseingang „FCQ“ (zur Steuerung der Resonanz).

