

**Right Output:** Im Panning-Betrieb liegt hier das Eingangssignal bei »Pan«-Reglerposition ganz rechts (oder hoher Steuerspannung) an.

**Mix Output:** Der Mix-Output wird im Crossfade-Modus (Überblendung der beiden Eingänge »Audio In 1« und »Audio In 2«) verwendet und gibt die Mischung der beiden Eingänge entsprechend der Reglerstellung von »Pan« und den entsprechenden Steuerspannungen aus.

**Left Output:** Im Panning-Betrieb liegt hier das Eingangssignal bei »Pan«-Reglerposition ganz links (oder niedriger Steuerspannung) an.

