



**In1 bis In4:** Abschwächer für die vier Eingangskanäle (»Input 1« bis »4«).

**Out:** Abschwächer für das Ausgangssignal.