


A-138d CFX

Crossfader / FX Insert



CF: Regler für das Mischungsverhältnis aus Originalsignal (»In 1«) und dem Effektsignal (»FX Return« bzw. »In 2«).

Mute: Schalter zum Stummschalten (»Muting«) des Originalsignals an »In 1« (Schalterstellung »1«) oder des Effektsignals an »FX Return« bzw. »In 2« (Schalterstellung »2«). Bei Schalterstellung »off« wird keines der Signale stummgeschaltet.

Atten.: Abschwächer für das Eingangssignal aus »In 1« vor der Buchse »FX Send«, um z.B. das Übersteuern mancher Gitarreneffektgeräte zu vermeiden, für die die Audio-Pegel des A-100 zu hoch wären.

Amp.: Regler, um Eingangs-Signale an der Buchse »FX Return« zu verstärken.