

Schalter (unterhalb der Buchse »B«): Dieser Schalter kann den Schaltkontakt der Buchse »B« erden (rechte Schalterposition) oder öffnen (linke Schalterposition). Bei offenem Schaltkontakt wird »B« quasi »ignoriert«, so dass direkt zwischen »A« und »C« überblendet wird. Bei geerdetem Schaltkontakt wird »B« (auch ohne Eingangssignal) in die Überblendung mit integriert.

Crossfade-Regler: Überblendregler zwischen »A« (ganz links), »B« (Mittelposition) und »C« (ganz rechts).

