



Taster **Start**: Manueller Start des Sequencers.

Taster **Stop**: Manueller Stop des Sequencers.

Taster **Clock**: Manuelle Weiterschaltung zum nächsten Schritt (nur bei gestartetem Sequencer).

Taster **Reset**: Manueller Sprung direkt auf den ersten Schritt – der Reset erfolgt unmittelbar beim Betätigen der Taste.