Antenna: Eingang für die Antenne, die hier direkt eingesteckt wird. Die Reichweite der Antenne beträgt ca. 30 cm. Beim Einsatz von 2 Theremin-Modulen sollte diese Distanz mindestens eingehalten werden, damit sich die Antennen nicht gegenseitig beeinflussen. Das Gerät ist so abgestimmt, dass sich die Spannung bei Annäherung der Hand an die Antenne erhöht.