

Level: Abschwächer für den Pegel des Audioeingangssignals. Übersteuerung wird durch eine rote LED »Overload« angezeigt.

Shift: Manueller Regler für das Ausmaß der Frequenzverschiebung.

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang »CV«.

Mix: Regler zur Festlegung des Mischungsverhältnisses von nach unten bzw. nach oben verschobenem Audiosignal am Ausgang »Mix Output«.

