

Man: Manueller Regler für die positive oder negative Verstärkung des Signals, das am Eingang „In“ anliegt . Bei „12 Uhr“-Position des Reglers (Mittelstellung) wird das Eingangssignal komplett unterdrückt. Die LED zeigt die Position des Reglers (bzw. die anliegende Steuerspannung) an.

CV: Abschwächer für den Steuerspannungseingang „CV“.

Die beiden Regler darunter haben die gleichen Funktionen für das zweite Teilmodul.

