

**Aux Send:** Ausgang für den Hilfsweg „Aux“. Siehe auch „Aux Return“.

**Left / Right:** Zwei Ausgänge für den linken und rechten Kanal der Stereosumme des Mixers.

