

I/O1 und I/O2: Ein- oder Ausgänge für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit der Buchse „O/I“ verbunden werden können.

O/I: Ein- oder Ausgang für Audiosignale oder Steuerspannungen, die mit „I/O1“ oder mit „I/O2“ verbunden werden können.

CV: Eingang für eine Steuerspannung, die die Buchse „O/I“ entweder mit der Buchse „I/O1“ oder mit „I/O2“ verbindet. Im „Toggle“-Modus des jeweiligen Schalters genügt ein kurzes Triggersignal zum Umschalten zwischen den beiden Buchsen, im „Level“-Modus ist ein dauerhaftes Gatesignal (mindestens 3,5V) für die Verbindung von „O/I“ mit „I/O2“ erforderlich, sonst wird „O/I“ mit „I/O1“ verbunden.

