

Man.: Mit diesem Schalter kann manuell die Buchse „O/I“ entweder mit der Buchse „I/O1“ oder mit „I/O2“ verbunden werden. Beim „Toggle“-Modus genügt ein Antippen des Tasters, um hin- und her zu schalten, beim „Level“-Modus ist bei gedrückter Taste „O/I“ mit „I/O2“ verbunden, bei losgelassener Taste mit „I/O1“. Beim Programmieren des „Toggle/Level“-Modus oder von „Master/Slave“ dient der Taster zur Auswahl der Betriebsart für den jeweiligen Schalter.

Master / Slave: Taster zum Programmieren der „Master“- oder „Slave“-Betriebsart für jeden der 8 Umschalter. Beim Drücken des Tasters zeigen die LEDs die aktuelle Betriebsart der Schalter an.

Toggle / Level: Taster zum Programmieren der „Toggle“- oder „Level“-Betriebsart für jeden der 8 Umschalter. Beim Drücken des Tasters zeigen die LEDs die aktuelle Betriebsart der Schalter an.

