

A, D, S und R: Manuelle Regler für die Längen der Attack, Decay und Release-Phase, sowie für das Niveau der Sustain-Phase.

CVA, CVD, CVS und CVR: Bipolare Abschwächer für die Steuerspannungseingänge „CVA“, CVD“, „CVS“ und „CVR“. Rechts von der „12 Uhr“ – Position (mit „0“ beschriftet) führen positive Steuerspannungen zur Verkürzung der entsprechenden Phase bzw. zur Erniedrigung des Sustain-Levels, links von „12 Uhr“ zur Verlängerung der Phase bzw. Erhöhung des Sustain-Levels.

