

**USB:** USB-Eingang für Midi-Daten aus USB Host (z.B. ein Computer mit entsprechender DAW-Software) , um das A-100 System zu steuern.

**Midi In:** Midi-DIN-Eingang für Midi-Daten aus einem Sequencer oder Masterkeyboard, um das A-100 System zu steuern.

