

**Step Clock:** Eingang für ein Trigger- / Gatesignal, das zum nächsten Filtermodus in der programmierten »Filter-Chain« weiterschaltet. Am Ende der Chain wird wieder mit dem ersten Step begonnen.

**Step Reset:** Eingang für ein Trigger- / Gatesignal, das zum Step innerhalb der »Filter-Chain« zurücksetzt, der durch die anliegende Steuerspannung (bzw. den manuellen »Step«-Regler) festgelegt ist.

**Audio In:** Eingang für das zu filternde Audiosignal.

